


Инструкция по эксплуатации

Модули 7049, 7013, 7027



- (1) Кнопка «ALARM STOP [Выключение звукового сигнала будильника] / LIGHT [Подсветка] / SNOOZE [Короткий сон]»
- (2) На ЖК экране отображается время, будильник, календарь и температура
- (3) Кнопка настройки «12/24 (выбор формата представления времени) / YEAR [Год]»
- (4) Кнопка настройки «MIN / DATE» [Минута / дата]
- (5) Кнопка настройки «HR / MONTH» [Час / месяц]
- (6) Переключатель «SNOOZE (повторное срабатывание будильника) / ALARM ON [Включение будильника] / ALARM OFF [Выключение будильника]»
- (7) Кнопка настройки «CALENDAR [Календарь] / ALARM SET [Настройка будильника] / TIME SET [Настройка часов] / LOCK [Блокировка]»

(8) Кнопка выбора шкалы температур «°C /°F»

(9) Встроенная подножка

Конфигурация приобретенных часов может отличаться от той, которая приведена на иллюстрации.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

В этих часах используются две батареи типа «AAA».

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Откройте батарейный отсек на дне устройства и вставьте две батареи типа «AAA», соблюдая полярности.

ПРИМЕЧАНИЕ: для того, чтобы сделать ЖК экран видимым снимите с него защитную пленку.

КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ

Поставьте переключатель в положение «CALENDAR» [Календарь]. Для настройки календаря нажимайте кнопки «MONTH» [Месяц], «DATE» [Дата] или «YEAR» [Год].

Замечание: неправильно введенный календарь будет автоматически исправлен, например, 30 февраля будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Поставьте переключатель в положение «CLOCK SET» [Установка времени] и с помощью кнопок «HR» [Час] или «MIN» [Минута] установите нужное время.

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

Поставьте переключатель в положение «ALM SET» [Установка будильника] при этом на экране высветится «ALARM» [Будильник]. С помощью кнопок «HR» [Час] или «MIN» [Минута] установите время срабатывания будильника.

Поставьте переключатель в положение «ALARM ON» [Будильник включен], при этом на экране появится символ (☀). Теперь будильник находится во включенном состоянии.

Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он будет повторять подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте переключатель в положение «SNOOZE».

ФУНКЦИЯ «LOCK» [Блокировка]

После того, как время и будильник будут установлены поставьте переключатель в положение «LOCK» [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на какие-либо кнопки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ ПОДАЧУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Поставьте переключатель в положение «SNOOZE» при этом на ЖК экране появится надпись «Zz». Теперь функция повторителя будильником звукового сигнала включена. Нажатие на кнопку при срабатывании будильника приведет к активизации этой функции, будильник отключится на пять минут, а затем сработает снова.

Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель в выключенное положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну минуту.

12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите кнопку «12HR / 24HR» [12 часов / 24 часа].

При включенном 12 часовом формате надпись На ЖК экране будут появляться надписи «AM» [До полудня] или «PM» [После полудня].

КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используйте кнопку «°C /°F» для выбора шкалы измерения температуры по Фаренгейту или по Цельсию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

С помощью этих часов время можно узнать даже в темноте просто нажав на кнопку «SNOOZE / LIGHT [Подсветка]» при этом экран будет подсвечиваться голубым светом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Частое использование подсветки может привести к сокращению ресурсов батарей.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких температур, воды или сильных ударов.

Избегайте контакта устройства с разъедающими веществами такими, как духи, алкоголь или чистящими веществами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для модуля 7049 органы управления находятся на задней панели будильника.

Сервисный центр (095) 482-22-03, 482-22-45